

Beleidsregel Railwerkvoertuig:

omtrent artikel 32 eerste lid en artikel 36 tweede lid van de Wet lokaal spoor (Wis) bij uitsluitend gebruik van railwerkvoertuig op de spoorweg voor werkzaamheden aan de spoorweginfrastructuur. 35510

Inleiding

Op basis van de Wet lokaal spoor (hierna: WIs) heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een rol, taak en bevoegdheid om de veiligheid op het spoor te waarborgen. Als instrument is daarvoor o.a. het verlenen van vergunningen voor het indienststellen van de spoorweg en de spoorvoertuigen opgenomen in de Wet.

De lokale spoorweg is primair bestemd voor het openbaar vervoer van personen en/of goederenvervoer (WIs artikel 2 lid 2a). Van de spoorweg wordt gebruik gemaakt door een spoorvoertuig. Een spoorvoertuig is een voertuig 'bestemd voor verkeer' over de lokale spoorweg (WIs artikel 1). Voor een spoorvoertuig dient een indienststellingsvergunning te zijn verleend (WIs artikel 32) en de bestuurder van een spoorvoertuig oefent een veiligheidsfunctie uit (WIs artikel 36 lid 2).

Om de spoorweg veilig en in goede staat te houden is er beheer en onderhoud nodig. De WIs geeft aan dat hiervoor een beheerder dient te worden benoemd (hoofdstuk 3 WIs). De beheerder heeft de mogelijkheid de spoorweg buiten dienst en/of buiten gebruik te nemen (artikel 23 WIs).

Voor het verrichten van onderhoud worden railwerkvoertuigen ingezet. Voor die railwerkvoertuigen die niet deelnemen aan het verkeer op het spoorweg en op de openbare weg, maar die zich wel op het spoor bewegen, is geen indienststellingsvergunning nodig conform de WIs. De bestuurder van de railwerkvoertuig beoefent geen veiligheidsfunctie in de zin van de WIs. Voor deze situatie geeft deze beleidsregel aan, welke eisen er door de beheerder moeten worden gesteld.

Overwegende dat

1. op grond van artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht, kan de Bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een beleidsregel vaststellen;
2. de door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag aangestelde beheerder van de spoorweg als opdrachtgever optreedt voor het uit te voeren beheer en onderhoud aan het spoor en voor deze werkzaamheden geen vergunning op basis van artikel 12 van de WIs hoeft aan te vragen;
3. de beheerder de mogelijkheid heeft de spoorweg buiten dienst en/of buiten gebruik te nemen;
4. voor het beheer en onderhoud railwerkvoertuigen ingezet worden en veelal niet deelnemen aan het verkeer in de zin van de WIs en Wegenverkeerswet;
5. het van belang is dat de inzet van deze railwerkvoertuigen waar geen indienststellingsvergunning voor nodig is, zodanig gebeurt dat daarmee de veiligheid op het spoor gewaarborgd is.

Besluit de Bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag het volgende:

Beleidsregels ten aanzien van het gebruik van railwerkvoertuigen op het spoor

Artikel 1

Tenzij anders vermeld gelden de definities van de Wet lokaal spoor uit art 1. Als aanvulling hierop gelden de volgende definities in het kader van deze beleidsregel:

- a. buitendienst gestelde spoorweginfrastructuur: spoorweginfrastructuur waarop het openbaarvervoer van personen en/of goederenvervoer niet meer is toegestaan;
- b. buitenbedrijf gestelde spoorweginfrastructuur: spoorweginfrastructuur waarop het openbaarvervoer van personen en/of goederenvervoer niet meer is toegestaan en is afgesloten van in dienst zijnde spoorweginfrastructuur door middel van fysiek genomen maatregelen;
- c. onderhoudswerk: alle activiteiten of werkzaamheden t.b.v. de instandhouding van de spoorweg;
- d. railwerkvoertuig: een voertuig dat uitsluitend wordt gebruikt voor onderhoudswerk en zich kan bewegen over het spoor;
- e. voertuigbediener: de bestuurder of indien het railwerkvoertuig geen bestuurder kent, de persoon die als verantwoordelijk is aangewezen voor het railwerkvoertuig.

Artikel 2

Op het railwerkvoertuig is art 32 lid 1 van de Wet lokaal spoor niet van toepassing, als:

- a. de beheerder eisen heeft opgesteld waaraan het railwerkvoertuig dient te voldoen;
- b. het railwerkvoertuig voldoet aan de eisen van de beheerder en de beheerder toestemming heeft gegeven het railwerkvoertuig te gebruiken;
- c. het railwerkvoertuig zich uitsluitend beweegt op door de beheerder buitendienst of buitenbedrijf gesteld spoorweginfrastructuur en niet actief deelneemt aan het verkeer in de zin van de Wegenverkeerswet;
- d. het bewijs van toelating aanwezig is bij de voertuigbediener.

Artikel 3

Op de voertuigbediener van het railwerkvoertuig genoemd in artikel 2, is art 36 lid 2 van de Wet lokaal spoor niet van toepassing, als

- a. de beheerder instructies heeft opgesteld waaraan de voertuigbediener zich dient te houden;
- b. de instructie bevat in ieder geval maar niet uitsluitend, het gebied van het buitendienst - of buitenbedrijf gesteld spoorweginfrastructuur waarbinnen het railwerkvoertuig zich mag bewegen;
- c. de beheerder de voertuigbediener toestemming heeft verleend het voertuig te bedienen nadat de beheerder zich heeft verzekerd dat de instructie door de voertuigbediener is ontvangen en is begrepen;
- d. de beheerder kan de toestemming intrekken als hij vermoedt of constateert dat de voertuigbediener de instructies niet opvolgt;
- e. een kopie van de toestemming en de instructies aanwezig is bij de voertuigbediener.

h

Artikel 4

Deze beleidsregels worden aangehaald als "Beleidsregels railwerkvoertuig 2017", treden in werking op de dag na ondertekening en vervangen de Beleidsregels railwerkvoertuigen 2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag van 5 juli 2017.



 A.L. Gleijm,
secretaris



P.J. Langenberg,
voorzitter

Toelichting

Artikel 1

Het verschil tussen buitendienst en buitenbedrijf wordt gekenmerkt door:

Buitendienst gesteld spoorweginfrastructuur: de werkplekbeveiliging is verantwoordelijk voor de veiligheid ter plaatse en kan op gezette tijden tussen de werkzaamheden de spoorweg weer vrij geven voor verkeer van spoorvoertuigen. Bij buitenbedrijf gesteld spoor is verkeer in de zin, van vervoeren van personen niet meer mogelijk, door genomen fysieke maatregelen zoals bijvoorbeeld: het uitgeschakeld zijn van de tractie; het wegnemen van een spoorverbinding; een wissel in gefixeerde richting te leggen.

Onderhoudswerk bevat bijvoorbeeld ook inspecties van de bovenleiding waarvoor een ladderwagen in het spoor nodig is.

Railwerkvoertuigen worden of zijn in het spoor gezette voertuigen. Het kunnen mechanisch voor bewogen voertuigen zijn, maar ook een platte wagen voor materialen of een ladder met railwielen. Daarom wordt er ook over voertuigbediener gesproken waar in eerste instantie de bestuurder mee wordt bedoeld en als dat niet aan de orde is, is dat de eerst verantwoordelijke voor het voertuig.

Artikel 2

Het voertuig krijgt geen indienststellingsvergunning in de zin van de Wet lokaal spoor. Het beweegt zich op buitendienst of buitenbedrijf gesteld spoorweginfrastructuur en het neemt op dat moment niet actief deel aan het verkeer in de zin van de Wegenverkeerswet. Met het niet actief deelnemen aan het verkeer in de zin van de Wegenverkeerswet wordt bedoeld dat het spoor buitendienst of buitenbedrijf is gesteld en dat het werkgebied voor gemotoriseerd verkeer anders dan het werkverkeer is afgesloten. Ook het incidenteel oversteken van een railvoertuig over het spoor van een door een openbare weg gescheiden twee naast elkaar gelegen werkgebieden wordt beschouwd als niet actief deelnemen aan het verkeer in het werkgebied.

Hierbij wordt wel de eis gesteld dat het railwerkvoertuig moet voldoen aan de eisen van de beheerder en de beheerder zich op de hoogte stelt of hieraan wordt voldaan voordat hij het voertuig toelaat. In het bewijs van toelating kan de beheerder nog voorwaarde opnemen en een locatie of tijdslimiet verbinden. Dit is in lijn met de verantwoordelijkheid die de beheerder heeft voor de spoorweg; de veiligheid en het beheer en onderhoud (zie ook artikel 12 en 22 van de Wet lokaal spoor).

De beheerder heeft voldoende invloed op de eigen dienst of de opdrachtnemer van het onderhoudswerk om eisen te kunnen stellen aan het railwerkvoertuig en de voertuigbediener zodat in lijn met artikel 32 lid 2 van de Wet lokaal spoor het voertuig zich kan bewegen over de spoorweg zonder verkeer. In bijzondere gevallen kan hij deze eisen ook stellen in het kader van artikel 12.

Artikel 3

De voertuigbediener dient bekend te zijn bij de beheerder. Hij dient instructies te krijgen zodat hij de werkzaamheden op veilige wijze uitvoert zonder schade aan de spoorweginfrastructuur, binnen het onderhoudswerkterrein. Voorgaande staat los van de werkinstructies die de beheerder en/of de opdrachtnemer geeft aan de werknemers in het V&G-plan in het kader van ARBO regelgeving (de veiligheid van personen binnen het werkgebied).

Het zwaartepunt van het wel of niet bekwaam zijn van de voertuigbediener ligt eveneens bij de ARBO wet en is primair een zaak van de beheerder indien werk in eigen dienst wordt uitgevoerd of van de opdrachtnemer van het onderhoudswerk.

h